

プロジェクタの使い方(7A205)

プロジェクタのリモコンは不要です

マイクとスピーカのみを使う場合は裏面を見てください

準備

- (1) ラック下段の**主電源**の POWER ボタンを押す
- (2) 最上段の右側にある**プロジェクタ電源 ON** (F1) ボタンを押す(長押し 2 回)
- (3) 電動スクリーンの ▽ ボタンを押してスクリーンを降ろす(黒板に向かって左脇「SCREEN」表示有)
- (4) PC を接続する (VHS/DVD/Blu-ray, 書画カメラを投影する場合はそのまま次へ)

HDMI 端子または RGB 端子に機器を接続します。RGB の音声信号は真横にあるミニジャックに接続します。

- (5) 入力信号を切替える

スイッチャのボタンを押して信号を切り替えてください(選択中のボタンが点灯します)

信号入力源	ボタン
ビデオ(VHS/DVD/Blu-ray)	IN1 (BD)
書画カメラ	IN2 (書画)
TeamsRooms	IN3 (TeamsRooms)
HDMI 端子	IN4 (PC1)
RGB 端子	IN5 (PC2)

マイクや音声のボリュームは**音量調整のつまみ**で調整します

終了 電源を落とす順番があります!

- (1) **プロジェクタ電源 OFF** (F2) ボタンを押して電源を切断します
- (2) **主電源**の POWER ボタンを押して電源を切断します
- (3) マイク, スクリーン等を元の状態に戻します

プロジェクタ電源



音量つまみ

マーカーは目安です。
つまみをいじった場合は
使用後に **マーカーの位置**
に戻してください

ビデオ(Blu-ray/DVD/VHS)を使用する場合は、リモコンを学群教務で借りてください

主電源

マイク／スピーカの使い方（7A205）

プロジェクタも使用する場合は裏面を見てください

準備

- (1) ラック下段の**主電源**ボタンを押して電源を投入します
- (2) マイクをとって、マイクのスイッチを入れてください
- (3) マイクや音声のボリュームは**音量調整のつまみ**で調整します



音量つまみ

マーカ―は目安です。
つまみをいじった場合は
使用後に **マーカ―の位置に戻してください**

主電源

終了

- (1) マイクのスイッチを切って、充電台に戻してください
- (2) ラック下段の**主電源**ボタンを押して電源を切断します