DVD再生手順

＜1＞
調整室のDVDデッキにDVDを入れる
（入れておかないと再生できないので注意すること）

＜2＞
ホールの操作卓には以下の画面が表示される。
①プロジェクター電源のONを押す
②操作画面へを押す

＜3＞
①DVDボタンを押す。
②次に「送出先選択」のDVDを再生する場所（今回はVP（中央）のみ）を押す
（青い枠内の表示をDVDに切り替える必要があるため、変わっているかを確認すること）

選択した画面の青い枠内がDVDに変わる

＜4＞
①画面の右上の「映像選択機器操作」の所に、操作ボタンが表示される
②矢印ボタンでメニューを選択して、再生ボタンを押すと再生される

音量の調整はここでできる。
(ビデオ、DVDの場合は、真ん中)

＊映像が表示されているのに、音声が出ない場合
　DVDのボタンを押して「送出先選択」の再生する場所のボタンを押す

＊中央の画面に映像を表示させないと音声がでないので注意すること

＜5＞
①再生が終わったら、OFFボタンを押し、使用した画面の青い枠内をOFFにする
②初期画面へのボタンを押す

OFFになっていることを確認（拡大）

＜6＞
最初の画面に戻るので、プロジェクター電源ボタンのOFFを押す
＊画面は消えたりしないがこのままで良い

＜7＞
調整室のDVDデッキからDVDを取り出し、主電源を切って終了