

テレビ会議システムの使い方（7B219 中会議室）

テレビ会議システムはテレビカメラ、プラズマディスプレイ、平面マイクから構成されています。

会議の開始方法

- ① プラズマディスプレイの主電源を入れ、HITACHIのリモコンで電源ボタンを押す。
（画面右上に入力信号が表示される。RGB2になっていなかったらリモコンでRGB2ボタンを押す）
- ② テレビカメラの電源を入れる（A）
- ③ テレビに表示されるHome画面からリモコンで接続先（B）を選択し、Callボタン（C）を押す

会議の終了方法

- ① リモコンのHang Upボタン（E）を押す
- ② テレビカメラの電源（A）を切る
- ③ プラズマディスプレイの主電源を切る



プラズマディスプレイ
と HITACHI リモコン

テレビカメラの裏面

Home 画面

リモコン主要部

* PCをつないでの操作はできません

テレビ会議システム IP アドレス

7B219 中会議室： 133.51.10.35

総合研究棟 B1014 室： 130.158.77.234(polycom1.cs.tsukuba.ac.jp)

こういうときは？

- ① Call ボタンを押したが「相手側が通話を終了しました. ネットワークリソースは使用できません」と表示される

→相手側システムの電源が入っているかを電話して確認してください.

- ② プラズマディスプレイに映像が映らない

→壁際の RGB ケーブルが抜けていないかを確認してください



- ③ 相手側の音が聞こえない (テレビにマイクのアイコンが表示されている)

→相手側が Mute (消音) ボタン (Y) を押しました. リモコンまたはマイクの Mute ボタンを, もう一度押して Mute を解除するように伝えてください

- ④ 相手側のカメラをコントロールしたい

→リモコンの Far ボタン (Z) を押すと相手側カメラの制御モードに入ります. 解除するときには Near ボタンを押してください