

マイク・プロジェクトの使い方(7C102)

- (1) ラック最上段 **主電源**の POWER ボタンを押す
- (2) スクリーンを降ろす (リモコン  使用)
- (3) プロジェクタの電源  を入れる (リモコン使用)
- (4) PC 等の外部機器を接続する (講師用端末を投影する場合はそのまま次へ)

プロジェクト1で選んだ信号を 7C103
や 7C202 に送ることができます。そ
それぞれの部屋でソースを選択します

HDMI ケーブルまたは RGB ケーブルに機器を接続します。
RGB の音声信号は真横にあるミニジャックに接続します
(HDMI は音声端子接続なしで音声が出ます)。

信号入力源	講師用端末	HDMI ケーブル	RGB ケーブル
ボタン表示	講師用 PC (IN2)	持ち込み PC HDMI (IN3)	持ち込み PC RGB (IN5)
投影されるプロジェクト	上段: プロジェクト 1 奥側 下段: プロジェクト 2 入口側		

- (5) 入力信号を切り替える
スイッチャのボタンを押して信号を切り替えてください (選択中のボタンが点灯します)。

- (6) マイクや PC 音声のボリュームは**音量調整**のつまみで調整できます

*つまみをいじった場合は使用後に **印の位置に戻して**ください



終了時: ラックの主電源ボタンを押して電源を切断、プロジェクトはリモコンの電源  ボタンで電源を切ります (ON/STANDBY インジケータが緑色から赤色になり電源が切れます)

スクリーン、マイク等を元の状態に戻してください



プロジェクトのリモコン



プロジェクト