


筑波大学 AV設備簡易取扱説明書

情報メディアエシオン1F 講義室

- ① 主電源をONにします。 ←
- ② マイクの電源をONにします。
- ③ 音量はミキサーのマイク音量で調整します。 ←
(音量は調整済ですのでシールを目安にしてください。)
- ④ 終了する時はマイク及び主電源をOFFにしてください。



プロジェクターの使い方

