



テレビ画面上の項目は、リモコンの **矢印ボタン** と **決定ボタン** を押して操作します

1. テレビ（SONY）の電源を入れます
2. リモコンの **ホームボタン** を押しメニュー画面を表示する。
[アプリケーション] の [Skype] を選び「決定」ボタンを押す。



3. Skype が起動します。

発信の場合：「コンタクト」タブにある[コンタクトの検索]を選び「決定」ボタンを押す。





相手の Skype 名、フルネーム、メールアドレスのいずれかを入力後、
[検索] を選んで「決定」ボタンを押す




検索結果一覧が表示されるので通話相手を選択し「決定」ボタンを押す。

[コンタクトに追加]もしくは[ビデオ通話]を選んで「決定」ボタンを押す

*[コンタクトに追加]は、コンタクトリストに登録される。次回からは「コンタクト」タブから通話相手を選び[ビデオ通話]を選択すればよい



着信の場合：「決定」ボタンを押して応答する。



通話に応じると画面が切り替わり通話が始まります



4. 終了は、[通話を終了] を選び「決定」ボタンを押す

5. テレビの電源を切る