コピー操作方法

複合機でコピーする際の操作手順を説明します。

手順1

複合機横に設置されている
「DocuLyzer」にゼロックスカードを
挿入します。

手順2

複合機のパネルで、「コピー」もしくは
「らくらくコピー」を押します。



手順3

原稿をセットして、コピー枚数、
片面・両面印刷などを指定してス
タートボタンを押すと、コピーが
始まります

ネットワークプリントの複合機出力操作方法

パソコンからネットワークプリントで印刷を行う際の複合機での操作手順を説明します。

手順1

アプリケーションからの印刷時に、
印刷したい複合機を選択して印刷します。



手順2

複合機横に設置されている
「DocuLyzer」にゼロックスカードを
挿入します。

手順3

複合機のパネルで、
「プライベートプリント」を押します。



手順4

対象の印刷ジョブを選択し、「スタート」ボタンを押すと出力が開始されます。
出力を開始すると印刷ジョブの状態が表示されます。

※ 一覧には、自分が印刷したジョブだけが表示されます。
※ 約1日経過しても印刷されないジョブは自動削除されます。